

Месяцы эксплуатации	3	12	24	36	48	60											
Пробег, тыс. км	3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
2 Воздушный фильтр системы вентиляции		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
3 Стеклоочистители и омыватели		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
4 Привод стояночного тормоза		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
5 Свободный ход педали тормоза		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
6 Приборы освещения и сигнализации		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
7 Приводные ремни навесного оборудования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	
8 Зубчатый ремень ГРМ (замена каждые 100 000 км)											R						
9 Ремень привода насоса системы охлаждения (замена каждые 100 000 км)											R						
10 Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11 Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
12 Свечи зажигания (каждые 40 000 км)						R			R				R				
13 Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
14 Воздушный фильтр двигателя		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
15 Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
16 Детали подвески. Шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
17 Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
18 Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
19 Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
20 Тормозные механизмы. Колодки, диски		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
21 Трубки и шланги гидропривода тормозов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
22 Трубки, шланги, соединения топливопровода		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
23 Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 12 месяцев)		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	
24 Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
25 Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
26 Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП (7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
27 Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 48 месяцев)						R			R				R				
28 Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 120 месяцев)											R						
29 Охлаждающая жидкость (каждые 40 000 км или 24 месяца)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
30 Жидкость гидропривода тормозов (каждые 40 000 км или 24 месяца)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
31 Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
32 Замена элемента питания системы ЭРА-ГЛОНАСС (замена каждые 36 месяцев)					R		R			R			R			R	
33 Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
34 Углы установки колес		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	

I – проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ.

R – замена. O – дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.

¹ – только участки элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.